

CG-FPSV2(corega FastPServerII)

シャープ製プリンタ専用ファームウェアアップデートユーティリティ インストール手順書

本書では、CG-FPSV2 のシャープ製プリンタ専用ファームウェアアップデートユーティリティのインストール手順のみ説明しています。

実際のファームウェア更新手順や注意については、「ファームウェアアップデート手順書」usbfpsv_updtul.pdf を参考に、次の表のとおり読み替えてアップデートしてください。


■読み替える内容

読み替え前	読み替えあと
「USB FPServer」	「FPServer II」
「100B」	「103A」
「2. ユーティリティのインストール」	本書「■ユーティリティのインストール」


■ユーティリティのインストール

次の手順で、シャープ製プリンタ専用ファームウェアアップデートユーティリティをインストールします。


1. 「c:\corega」-「setup.exe」の順にダブルクリックします。




2. [次へ]をクリックします。



3. [次へ]をクリックします。



4. [完了]をクリックします。



これでシャープ製プリンタ専用ファームウェアアップデートユーティリティのインストールは完了です。引き続き、「ファームウェアアップデート手順書」(usbfp sv_upgutl.pdf)の「3. ファームウェアのアップグレード」をご覧ください。