

補足マニュアル

本製品の新機能

本製品の新機能として、携帯電話で画像が閲覧できるようになりました。新機能を使用するには、本製品のファームウェアのバージョンが「1.30」である必要があります。新しいファームウェアや、ファームウェアのアップデート方法が記載されている「詳細マニュアル」は、弊社ホームページ (<http://www.corega.co.jp/>) からダウンロードできます。

ステータス	
モデル名	CG-NCMN
デバイス名	Living-camera
ファームウェアバージョン	ver1.30
MACアドレス	XX XX XX XX XX XX
IPアドレス	192.168.1.245

ファームウェアのバージョンは、本製品の設定画面にアクセスし、「ステータス」画面で確認することができます。



注意 本製品の設定画面へのアクセス方法など、詳細な設定方法につきましては、弊社ホームページから「詳細マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。

本製品の画像を携帯電話で見る

- 「<http://xxx.xxx.xxx.xxx/i>」を携帯電話のURL入力欄に入力して接続します（「xxx.xxx.xxx.xxx」の部分にはグローバルIPアドレスまたはDDNSサービスから取得したURLを入力してください）。



注意 お使いのネットワークによっては、インターネット側からの接続が許可されていない場合や、ルータ等の設定が必要な場合があります。携帯電話で本製品の画像を閲覧する場合は、インターネット側から閲覧できるようにネットワークを設定してください。詳しくは本製品の「詳細マニュアル」や、お使いのネットワーク機器の取扱説明書をご覧ください。

お使いの携帯電話のURL入力欄に、URLを入力して接続します。

2 画像が表示されます。



ダイヤルキー「5」を押すと、画像が最新のものに更新されます。



- ・本製品の画像解像度は160×120を選択してください。ただし、携帯電話の機種によっては、160×120を選択しても、解像度や画像自体が表示されないことがあります。
- ・携帯電話の機種によっては、指定した解像度ではなく、縮小された画像サイズで表示されることがあります。
- ・ネットワークカメラのすべての画面にセキュリティを設定しているときは、セキュリティ機能に対応している携帯電話しか接続できません。
- ・携帯電話によって、ポート番号が80しか使用できないことがあります。
- ・接続を解除する方法はお使いの携帯電話によって異なりますので、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください

以上で携帯電話での閲覧が完了しました。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2005 株式会社コレガ

coregalは、株式会社コレガの登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2005年5月 初版